



# MONTAGEANLEITUNG

## LUXURIÖSE VINYL-KLEBEBÖDEN

### VOR DER MONTAGE

#### AKKLIMATISIERUNG

Der für die Verlegung vorgesehene Luxus-Vinylboden sollte mindestens 24 Stunden vor Beginn der Arbeiten in den Raum transportiert werden, in dem er verlegt werden soll, und flach auf einer ebenen Fläche bei einer Raumtemperatur zwischen 18 °C und 27 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 50 % gelagert werden. Zusätzlich wird empfohlen, die Verpackungen an der kurzen Seite aufzuschneiden, um Luft in das Innere der Verpackung zu lassen. Der Luxus-Vinylboden darf nicht verlegt werden, wenn er starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (z. B. Lieferung an frostigen Tagen und Verlegung in einem beheizten Raum), ohne zuvor akklimatisiert worden zu sein.

#### VORBEREITUNG

- Es ist sicherzustellen, dass der Untergrund für den geplanten Bodenbelag eben, trocken, sauber und stabil ist. Es wird empfohlen, den Untergrund mit selbstnivellierender Masse auszugleichen. Die Verlegung ist nur in Innenräumen zulässig.
- Luxuriöse Vinylböden sollten direkt auf einem Zement- (oder Anhydrit-) Untergrund verlegt werden.
- Die Verlegung auf anderen harten Oberflächen wie Harzböden, Holzwerkstoffplatten (OSB oder MFP), Holzböden, Naturstein und ebenen Keramikfliesen (Fugen <2 mm Tiefe und <4 mm Breite) ist zulässig. Der vorhandene Boden muss eben, trocken, sauber, stabil und fest mit dem Untergrund verbunden sein. Alle Beschädigungen und Unebenheiten des vorhandenen Bodens müssen beseitigt werden.
- Die Verlegung auf schwimmenden Fußböden, Teppichböden und anderen weichen Oberflächen ist verboten.

- Der Untergrund sollte innerhalb einer Toleranz von 2 mm auf einer Fläche von 1 m und 1 mm auf einer Fläche von 20 cm eben sein. Alle Unebenheiten, die über die vorgenannten Parameter hinausgehen, müssen abgeschliffen oder durch Auftragen eines Estrichs ausgeglichen werden. Vertiefungen oder Wölbungen im Untergrund verhindern eine ordnungsgemäße Verlegung des Fußbodens.
- Es wird empfohlen, die Keramikfliesen durch Auftragen einer Zementbeschichtung aus Reparaturmörtel oder Ausgleichsmörtel zu glätten, wodurch die Fugen geglättet werden.
- Obwohl luxuriöse Vinylböden wasserfest sind, sind sie nicht als Feuchtigkeitssperre geeignet. Vor dem Verlegen eines Luxus-Vinylbodens sollte der Untergrund vollständig trocken sein (Feuchtigkeitsgehalt des Zementuntergrunds <2,5 % und des Anhydrituntergrunds <0,5 % oder bei Verlegung auf einer Fußbodenheizung <1,5 % für Zementuntergründe und 0,3 % für Anhydrituntergründe). Das Produkt wird durch Feuchtigkeit nicht beschädigt, diese kann jedoch in die Wände und die Gebäudekonstruktion eindringen.
- Es wird empfohlen, Dehnungsfugen an Türschwellen anzubringen, insbesondere in folgenden Fällen: Temperaturunterschiede zwischen den Räumen (z. B. große Fenster und Sonneneinstrahlung in einem der Räume), Fußbodenheizung nur in einem der Räume, Unterschiede in Form und Größe der Räume (z. B. schmaler Flur und großes, geräumiges Wohnzimmer) oder Vorhandensein schwerer Elemente in einem der Räume.
- Die endgültige Beurteilung, ob die Bedingungen für die Verlegung eines Luxus-Vinylbodens geeignet sind, obliegt dem Verleger. Die Verlegung von Luxus-Vinylböden mit Klebstoff ist keine leichte Aufgabe. Es wird empfohlen, zertifizierte Verleger zu beauftragen.

## MONTAGE

### ALLGEMEINE REGELN

- Verwenden Sie Klebstoff für PVC-Böden oder Vinylplatten. Lesen Sie vor dem Auftragen des Klebstoffs die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Jede Anleitung sollte detaillierte Informationen darüber enthalten, wie lange der Kleber vor der Verlegung des Luxus-Vinylbodens einwirken muss und welche Werkzeuge (Spachtel A1 oder A2) zu verwenden sind. Wenn Sie Fragen zum Kleber haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
- Bei der Verlegung eines luxuriösen Vinylbodens ist darauf zu achten, dass rund um den Raum ein Abstand von 3 mm gelassen wird. Zu Beginn der Verlegung können Sie mit dem Verlegen der Paneele direkt an der Wand beginnen und

dann nach 2-3 Reihen den Abstand des ersten Paneels zur Wand auf 3 mm einstellen und durch Einführen von Abstandhaltern fixieren, um die Fuge aufrechtzuerhalten. Beginnen Sie die Verlegung des Bodens, indem Sie das erste Paneel in der linken Ecke verlegen und dabei darauf achten, dass ein 3 mm breiter Spalt zur linken Wand verbleibt.

- Legen Sie das kürzere Ende des zweiten Paneels an das erste Paneel an und legen Sie es dann auf den Untergrund. Die Paneele sollten dicht aneinander liegen, ohne dass Lücken entstehen. Fahren Sie auf die gleiche Weise fort, bis die Reihe fertig ist. Das letzte Paneel muss entsprechend zugeschnitten werden, wobei ein Abstand von 3 mm zur Wand einzuhalten ist.
- Beginnen Sie die zweite Reihe mit dem übrig gebliebenen, abgeschnittenen Teil des letzten Paneels aus der vorherigen Reihe. Das Anfangsstück sollte mindestens 30 cm lang sein. Ist dies nicht der Fall, beginnen Sie die Montage mit einem neuen Paneel und schneiden Sie ein Stück ab, das größer als die erforderlichen 30 cm ist. Beachten Sie, dass die Endfugen zwischen den Reihen immer einen Abstand von mindestens 30 cm voneinander haben sollten. Achten Sie darauf, dass zwischen den Paneelen auf der Längsseite keine Lücken entstehen.
- Setzen Sie das kürzere Ende des nächsten Paneels auf das zuvor montierte Paneel und klappen Sie es nach unten. Achten Sie darauf, dass zwischen den Paneelen keine Lücken entstehen. Die Montage der zweiten und weiteren Reihen erfolgt auf die gleiche Weise.
- Nach 2-3 Reihen den Abstand zur Vorderwand durch Einführen von 3 mm starken Abstandhaltern einstellen. Diese Abstandhalter sollten während der gesamten Verlegung des Fußbodens eingesetzt bleiben und erst nach Abschluss der Verlegung entfernt werden.
- Wenn die Wand uneben ist, müssen die Paneele an ihre Kontur angepasst werden. Markieren Sie die Kontur der Wand auf den Paneelen. Vergessen Sie dabei nicht, einen Abstand von 3 mm zur Wand zu lassen. Falls erforderlich, wenden Sie dieses Verfahren auch für die erste Reihe an.
- Nach Abschluss der Verlegung sofort die verlegte Fläche mit einer 45 kg schweren Walze walzen. Es wird empfohlen, die gesamte Fläche nach ein bis zwei Stunden erneut in beide Richtungen zu walzen.
- Denken Sie daran, überschüssigen Klebstoff sofort mit Seifenwasser zu entfernen. Nach 48 Stunden mit einem feuchten Mopp abwischen, um Staubreste von der Oberfläche zu entfernen.

## WICHTIG

- Luxuriöser Vinylbodenbelag kann gemäß den oben aufgeführten Anweisungen auf Untergründen mit Wasser- und Elektro-Fußbodenheizung verlegt werden, vorausgesetzt, dass die Temperatur auf der Bodenoberfläche 27 °C nicht

überschreitet. Bei Fußbodenheizungssystemen muss unbedingt das Prinzip der allmählichen Temperaturerhöhung beachtet und Temperaturplomben verwendet werden. Aufgrund der Geschwindigkeit plötzlicher Temperaturänderungen, die sich negativ auf die Struktur von Luxus-Vinylböden auswirken könnten, ist bei Verwendung einer elektrischen Fußbodenheizung ein Element zur Steuerung der Temperaturerhöhung erforderlich. Wasser- und Elektro-Fußbodenheizungen müssen im Untergrund versenkt sein, und der Abstand der Wärmequelle zum Boden sollte mindestens 15 mm betragen. Wenn die Montagefläche mit Fußbodenheizung größer als 40 m<sup>2</sup> ist, wird die Verwendung einer 8 mm breiten Umfangsfuge empfohlen.

- Bei der Verlegung im Badezimmer wird empfohlen, MS- oder PU-Polymerdichtmasse zum Verfüllen der Fugen an Badewanne, Dusche oder anderen Nassbereichen zu verwenden, um das Eindringen von Wasser unter den Bodenbelag zu verhindern.
- Es wird davon abgeraten, luxuriöse Vinylböden an Orten zu verlegen, die direkter und intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind und an denen die Temperatur 60 °C überschreitet.
- Die Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen kann zum Garantieverlust führen.

## NACH DER MONTAGE

### PFLEGE UND WARTUNG

Um Ihren Vinylboden in bestmöglichem Zustand zu halten, sollten Sie:

- die Raumtemperatur zwischen 18 °C und 27 °C halten,
- den Boden mit einem Besen oder Staubsauger mit weichen Bürsten reinigen,
- Reinigen mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger ist verboten,
- verschüttete Flüssigkeiten oder übermäßige Flüssigkeitsansammlungen sofort aufwischen,
- den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung schützen,
- geeignete Maßnahmen zum Schutz des Bodens, wie z. B. Filzgleiter für Möbelbeine, weiche Rollen für Bürostühle oder Reinigungsmatten im Eingangsbereich (Fußmatten) verwenden,
- die Krallen von Haustieren regelmäßig kürzen,
- keine schweren Gegenstände über den Boden ziehen.

Darüber hinaus empfehlen wir die Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln der Firma Dr. Schutz. Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir das aktive Reinigungsmittel PU Cleaner, das Schmutz und Fettrückstände entfernt. Es reinigt den Boden sehr gut von alltäglichen Verschmutzungen und hinterlässt gleichzeitig einen Polyurethanfilm, der die Oberfläche des Bodens zusätzlich

verstärkt. Reinigungs- und Pflegeanweisungen für die Reinigungs- und Pflegemittel von Dr. Schutz sind in den Verkaufsstellen, die Dr. Schutz-Produkte anbieten, sowie auf den folgenden Websites verfügbar: [www.vinyltechlab.pl](http://www.vinyltechlab.pl) und [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu).

Die neuesten Versionen der technischen Dokumente sind unter [www.vinyltechlab.pl](http://www.vinyltechlab.pl) verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter [help@epuflooring.com](mailto:help@epuflooring.com).

EPUFLOORING Sp. z o.o.  
Firmensitz: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Polen  
Lager: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polen  
[help@epuflooring.com](mailto:help@epuflooring.com)  
[www.vinyltechlab.pl](http://www.vinyltechlab.pl)