



NÁVOD NA POKLÁDKU LUXUSNÁ LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA

PRED POKLÁDKOU

AKLIMATIZÁCIA

Luxusná vinylová podlaha určená na kladenie by mala byť prepravená do miestnosti, kde bude položená, najmenej 24 hodín pred plánovaným začatím prác, položená na rovnej ploche v miestnosti s izbovou teplotou medzi 18 °C a 27 °C a relatívnou vlhkosťou medzi 30 % - 50 %. Odporúča sa narezat' obal na kratšej strane, aby doň mohol prúdiť vzduch. Nevykonávajte pokládku luxusnej vinylovej podlahy, ak bola vystavená náhlym zmenám teploty (napr. dodávka v chladných dňoch a kladenie vo vykurovanej miestnosti) bez predchádzajúcej aklimatizácie

PRÍPRAVA

- Uistite sa, že podklad pod plánovanou inštaláciou podlahy je rovný, suchý, čistý a pevný. Odporúča sa podklad vyrovnat' samonivelačnou zmesou. Podlaha je určená na kladenie výlučne v interiéroch.
- Luxusné vinylové podlahy sa kladú priamo na cementový (alebo anhydritový) podklad).
- Prípustná je pokládka na iné tvrdé povrchy, ako sú živicové, drevotrieskové a preglejkové podlahoviny (OSB alebo MFP), drevené podlahy, prírodný kameň a dokonca aj keramické dlaždice (spoje škárovacej hmoty s hĺbkou <2 mm a šírkou <4 mm). Existujúca podlaha musí byť rovná, suchá, čistá, pevná a veľmi dôkladne istená k podkladu. Akékoľvek poškodenie alebo nerovnosti existujúcej podlahy treba odstrániť.
- Pokládka na plávajúce podlahy, kobercové povrchy a iné mäkké povrchy je zakázaná.
- Podklad musí byť rovný s toleranciou 2 mm na vzdialenosť 1 m a 1 mm na vzdialenosť 20 cm. Všetky nerovnosti presahujúce uvedené parametre je potrebné obrúsiť alebo vyrovnat' pomocou poteru. Akékoľvek priehlbiny alebo hrbole v podklade prekážajú v správnej inštalácii podlahy.

- Keramické dlaždice sa odporúča vyhladzovať nanesením cementového náteru z opravnej malty alebo vyrovnávacej hmoty, ktorá vyhladí spoje.
- Hoci sú luxusné vinylové podlahy vodovzdorné, nie sú určené na použitie ako bariéra proti vlhkosti. Pred inštaláciou luxusnej vinylovej podlahy musí byť podklad dokonale suchý (vlhkosť cementového podkladu <2,5 % a anhydritového podkladu <0,5 % alebo v prípade kladenia na podlahové kúrenie <1,5 % pre cementový podklad a 0,3 % pre anhydritový podklad). Produkt nebude poškodený vlhkosťou, ale vlhkosť môže preniknúť do stien a konštrukcie budovy.
- Odporúča sa vytvoriť dilatačné škáry v prahoch dverí, najmä v prípadoch: teplotných rozdielov medzi miestnosťami (napr. veľké okná a priame slnečné svetlo v jednej z miestností), podlahového kúrenia len v jednej z miestností, rozdielov v tvare a veľkosti miestností (napr. úzka chodba a veľká priestraná obývací izba) alebo prítomnosti ťažkých objektov v jednej z miestností.
- Za konečné posúdenie, či sú podmienky na pokládku luxusnej vinylovej podlahy vyhovujúce, zodpovedá podlahár. Inštalácia luxusnej vinylovej podlahy pomocou lepidla nie je ľahká úloha. Odporúčame využiť služby certifikovaných podlahárov.

MONTÁŽ

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

- Použite lepidlo určené pre PVC podlahy alebo vinylové panely. Pred nanesením lepidla si pozorne prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov. Každý návod na použitie by mal obsahovať podrobné informácie o tom, ako dlho môže lepidlo pred inštaláciou luxusnej vinylovej podlahy pôsobiť a aké nástroje použiť (špachtľa A1 alebo A2). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa lepidla, obráťte sa na svojho dodávateľa.
- Pri inštalácii luxusnej vinylovej podlahy nezabudnite ponechať 3 mm expanznú medzeru po obvode miestnosti. Na začiatku inštalácie môžete začať klást panely priamo od steny a potom, po 2–3 radoch, nastavte vzdialenosť medzi prvým panelom a stenou na 3 mm a zaistíte ju vložení dištančných podložiek, aby sa zachovala medzera. Inštaláciu podlahy začnite umiestnením prvého panelu do ľavého rohu, pričom nezabudnite nechať 3 mm expanznú medzeru od ľavej steny.
- Kratší koniec druhého panelu priložte k prvému panelu a potom ho položte na zem. Panely sa kladú tesne vedľa seba bez medzier. Pokračujte rovnakým spôsobom, kým nie je rad dokončený. Posledný panel zrežte na mieru a nezabudnite ponechať 3 mm expanznú medzeru od steny.
- Druhý rad začnite s odrezkom, ktorý zostal z posledného panelu predchádzajúceho radu. Prvý diel by mal mať dĺžku najmenej 30 cm. Ak tomu

tak nie je, začnite inštaláciu novým panelom a odrežte časť, ktorá je väčšia ako požadovaných 30 cm. Upozorňujeme, že vzdialenosť medzi koncovými spojmi medzi radmi by mali byť vždy minimálne 30 cm. Nezabudnite, že medzi panelmi pozdĺž dlhej strany nesmú zostať žiadne medzery.

- Kratší koniec ďalšieho panelu vložte do prechádzajúceho nainštalovaného panela a ohnite ho smerom nadol. Nezabudnite, že medzi panelmi nesmú zostať žiadne medzery. Pokračujte v inštalácii druhého radu a ďalších radov rovnakým spôsobom.
- Po 2-3 radoch nastavte vzdialenosť od prednej steny vložением 3 mm dištančných podložiek. Tieto podložky musia byť zasunuté počas celej inštalácie podlahy a môžu sa odstrániť až po jej dokončení.
- Ak je stena nerovná, panely je potrebné prispôbiť jej obrysu. Na paneloch si označte obrys tvaru steny. Nezabudnite ponechať 3 mm expanznú medzeru okolo steny. V prípade potreby sa tento postup uplatňuje aj na prvý rad.
- Po dokončení inštalácie ihneď prejdite po inštalovanej ploche 45 kg valcom. Odporúča sa po jednej až dvoch hodinách prejsť po celej ploche znovu v oboch smeroch.
- Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte mydlovou vodou. Po 48 hodinách pretrite povrch vlhkým mopom a odstráňte zvyšky prachu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Luxusnú vinylovú podlahu je možné klásť na podklady s vodným a elektrickým podlahovým kúrením v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, ak povrchová teplota podlahy neprekročí 27 °C. Pri podlahových vykurovacích systémoch je nevyhnutné dodržiavať zásadu postupného zvyšovania teploty a používať tepelné tesnenia. Vzhľadom na rýchlosť náhlych zmien teploty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť štruktúru luxusných vinylových podláh, je pri použití elektrického podlahového kúrenia potrebný regulátor teploty. Vodné a elektrické podlahové kúrenie musí byť zabudované do podkladu a vzdialenosť medzi zdrojom tepla a podlahou by mala byť minimálne 15 mm. Ak montážna plocha s podlahovým kúrením presahuje 40 m², odporúča sa vykonať 8 mm širokú obvodovú expanznú medzeru.
- Pri pokládke v kúpeľni odporúčame použiť polymérový tmel MS alebo PU na vyplnenie škár okolo vane, sprchy alebo iných mokrých miest, aby sa zabránilo prieniku vody pod povrch podlahy.
- Neodporúča sa klásť luxusné vinylové podlahy v priestoroch vystavených priamemu a intenzívnemu slnečnému žiareniu, kde teploty presahujú 60 °C.
- Nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní môže viesť k zániku záruky.

PO POKLÁDKE

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na udržanie viacvrstvovej vinylovej podlahy v dokonalom stave odporúčame:

- udržiavať izbovú teplotu medzi 18 °C a 27 °C,
- podlahu zametať alebo vysávať pomocou mäkkých kefiiek,
- čistenie tlakovými umývačkami a parnými čističmi je zakázané,
- okamžite odstrániť rozliate tekutiny alebo nadmerné nahromadenie tekutín,
- chrániť povrch podlahy pred priamym slnečným žiarením,
- používať vhodné prostriedky na ochranu podlahy, napríklad filcové podložky pod nohami nábytku, mäkké kolieska na kancelárskych stoličkách alebo čistiace podložky pri vchode (rohožky),
- pravidelne strihať pazúry domácich zvierat,
- nepresúvať po podlahe ťažké predmety.

Dodatočne odporúčame používať čistiace a ošetrovacie prostriedky značky Dr. Schutz. Na bežné použitie odporúčame PU Cleaner, aktívnu látku, ktorá odstraňuje nečistoty a mastné zvyšky. Tento prípravok podlahy dokonale vyčistí, odstraňuje bežnú špinu a zanecháva polyuretánový film, ktorý dodatočne posilňuje povrch podlahy. Pokyny na čistenie a údržbu prípravkami značky Dr. Schutz sú dostupné v predajniach, ktoré ponúkajú produkty značky Dr. Schutz, a na webových stránkach: www.vinyltechlab.pl a www.dr-schutz.eu.

Najnovšie verzie technických dokumentov si môžete stiahnuť na adrese www.vinyltechlab.pl. Ďalšie informácie získate na adrese help@epuflooring.com.

help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl