

PRZED MONTAŻEM

AKLIMATYZACJA

Przewidziana do montażu luksusowa podłoga winylowa powinna zostać przetransportowana do pomieszczenia, w którym będzie montowana na minimum 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem prac, ułożonych płasko na równej powierzchni w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura pokojowa, wynosząca od 18° do 27°C i wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania. Nie wolno montować luksusowej podłogi winylowej narażając ją na gwałtowną zmianę temperatury (np. dostawa w mroźne dni i montaż w ogrzewanym pomieszczeniu) bez wcześniejszej aklimatyzacji.

PRZYGOTOWANIE

- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest płaskie, suche, czyste i stabilne. Zaleca się wyrównanie podłoża masą samopoziomującą. Dopuszczalny jest montaż tylko i wyłącznie wewnątrz budynków.
- Warstwowe podłogi winylowe powinny być montowane bezpośrednio na podłożu cementowym (lub anhydrytowym).
- Dopuszcza się montaż na innych twardych nawierzchniach takich jak: posadzki żywiczne, podkłady z płyt drewnopochodnych (OSB lub MFP), podłogach drewnianych, kamieniu naturalnym, równych płytkach ceramicznych (fugi <2 mm głębokości i <4 mm szerokości). Istniejąca podłoga musi być płaska, sucha, czysta, stabilna i przytwierdzona do podłoża. Wszelkie uszkodzenia i nierówności istniejącej podłogi muszą zostać usunięte. Montaż na podłogach pływających, wykładzinach dywanowych i innych miękkich nawierzchniach jest zabroniony.
- Podłoże powinno być płaskie w granicach tolerancji 2 mm na przestrzeni 1 m oraz 1 mm na przestrzeni 20 cm. Wszelkie nierówności powyżej wskazanych parametrów należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu nie pozwolą na prawidłowy montaż podłogi.
- Zaleca się, aby płytki ceramiczne zostały wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli na wygładzenie fug.
- Chociaż luksusowe podłogi winylowe są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery przeciw wilgoci. Przed położeniem luksusowej podłogi winylowej podłoże powinno być całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża cementowego <2,5%, a anhydrytowego <0.5%). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku.
- Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń, różnic w kształtach i wymiarach pomieszczeń (np. wąski korytarz i duży, przestrzenny salon) czy obecności ciężkich elementów w jednym z pomieszczeń.

- Ostateczną odpowiedzialność za określenie czy podłoga jest wystarczająco dobrze przygotowane, a beton (anhydryt) jest dostatecznie suchy do montażu podłogi, ponosi kładący podłogę monter. Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z profesjonalnych monterów.

MONTAŻ

ZASADY OGÓLNE

- Używaj kleju do podłóg PCV lub paneli winylowych. Przed nałożeniem kleju przeczytaj uważnie instrukcję nakładania kleju i postępuj zgodnie z wytycznymi. Każda instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące czasu na jaki można pozostawić klej przed montażem luksusowej podłogi winylowej oraz jakich używać narzędzi (szpachla A1 lub A2). Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące kleju, skontaktuj się z dostawcą.
- Przy montażu luksusowej podłogi winylowej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 3 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można zacząć układanie paneli od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego panelu od ściany na 3 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć umieszczając pierwszy panel w lewym rogu, pamiętając o pozostawieniu 3 mm szczeliny od lewej ściany.
- Przyłożyć krótszy koniec drugiego panelu do pierwszego panelu, a następnie ułożyć na podłożu. Panele powinny być układane ciasno bez pozostawiania szpar. Kontynuować w ten sam sposób aż do ukończenia rzędu. Ostatni panel należy odpowiednio dociąć i pamiętać o zachowaniu 3 mm odległości od ściany.
- Rozpocząć drugi rząd pozostawionym, odciętym fragmentem ostatniego panelu z poprzedniego rzędu. Fragment początkowy powinien sobie liczyć co najmniej 30 cm. Jeżeli tak nie jest, należy rozpocząć montaż od nowego panelu, odcinając z niego fragment większy od wymaganego odcinka 30 cm. Należy zwrócić uwagę na to, że końcowe spoiny powinny być zawsze we wzajemnej odległości co najmniej 30 cm od siebie między rzędami. Pamiętać, aby nie pozostawiać żadnych szpar pomiędzy panelami na długim boku.
- Umieścić krótszy koniec kolejnego panelu do panelu uprzednio zamontowanego i złożyć do dołu. Pamiętać, aby nie pozostawiać żadnych szpar pomiędzy panelami. Montaż drugiego rzędu i kolejnych należy kontynuować w ten sam sposób.
- Po 2-3 rzędach ustawić odległość do przedniej ściany poprzez wsunięcie rozpórek o wymiarze 3 mm. Rozpórki te powinny pozostawać wsunięte przez cały czas montażu podłogi i wyjęte dopiero po jego zakończeniu.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas panele muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na panelach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym zapominać o pozostawieniu 3 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.
- Po ukończeniu montażu, natychmiast przewalkować zamontowaną powierzchnię wałkiem o ciężarze 45 kg. Sugeruje się ponowne przewalkowanie całej powierzchni po jednej do dwóch godzin w obu kierunkach.
- Pamiętać, aby natychmiast usunąć nadmiar kleju wodą z mydłem. Po 48 godzinach zmyć wilgotnym mopem w celu usunięcia resztek pyłu z powierzchni.

WAŻNE

- Luksusowa podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura na powierzchni podłogi nie przekracza 27°C. Przy systemie ogrzewania podłogowego należy bezwzględnie stosować zasadę stopniowego wzrostu temperatury i stosować plomby termiczne. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę luksusowych podłóg winylowych, w przypadku zastosowania elektrycznego ogrzewania podłogowego wymagany jest element sterujący wzrostem temperatury. Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne muszą być zatopione w podłożu, a odległość źródła ciepła od podłogi powinna wynosić min. 15 mm. W przypadku, gdy powierzchnia montażu z ogrzewaniem podłogowym jest większa niż 40 m², zaleca się zastosowanie dylatacji obwodowej o szerokości 8 mm.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie masy uszczelniającej polimerowej MS lub PU do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu luksusowych podłóg winylowych w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.
- Nie zaleca się ustawiania lub montowania ciężkich przedmiotów o wadze powyżej 300 kg (równe obciążenie) bezpośrednio na luksusowej podłodze winylowej. W przypadku ciężkiej zabudowy meblowej lub kuchennej zaleca się wycinanie otworów w luksusowej podłodze winylowej i montaż bezpośrednio na podłożu z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować unieważnieniem gwarancji.

PO MONTAŻU

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby utrzymać luksusową podłogę winylową w jak najlepszym stanie należy:

- Utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C,
- zmiatać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękkie szczotki,
- zabrania się czyszczenia za pomocą myjek ciśnieniowych i parowych,
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy,
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem,
- stosować odpowiednie środki do zabezpieczania podłogi, takie jak filcowe podkładki pod nogi mebli oraz maty oczyszczające na wejściu (wycieraczki),
- zaleca się, aby regularnie obcinać pazury zwierzętom domowym,
- nie przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi.

Dodatkowo, zalecamy stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz. Do codziennego użytku rekomendujemy aktywny środek PU Cleaner usuwający brud oraz pozostałości po tłuszczach. Jest to środek bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi. Instrukcje czyszczenia i pielęgnacji z użyciem środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy

Dr. Schutz są dostępne w punktach sprzedaży oferujących produkty Dr. Schutz oraz na poniższych stronach internetowych:

www.epuflooring.pl
www.vinyltechlab.pl
www.dr-schutz.eu

Więcej informacji na temat instrukcji montażu można uzyskać pod adresem:
help@epuflooring.pl.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
help@epuflooring.pl
www.vinyltechlab.pl