

## Luksusowe podłogi winylowe – instrukcja montażu (montaż na klej)

### PRZED MONTAŻEM

#### Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy wskazówki do montażu przyklejanych luksusowych podłóg winylowych. Prosimy uważnie przestrzegać niniejszych instrukcji, aby zapewnić prawidłową instalację tego produktu.

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić cały materiał. Wadliwe panele, które zostaną zainstalowane nie są objęte gwarancją ani kosztami robocizny związanymi z ich usunięciem i nową instalacją.

Przed rozpoczęciem instalacji należy przeprowadzić testy wilgotności i zarejestrować wyniki. Wyniki nie mogą przekraczać specyfikacji podanej przez producenta kleju. Znacząca liczba błędów instalacyjnych, jakie obecnie występują na rynku jest spowodowana kwestiami związanymi z wilgocią.

Produkt należy przechowywać w miejscu pracy, z dala od innych przedmiotów. Produkt należy zaaklimatyzować do temperatury wnętrza i należy przechowywać w temperaturze minimum 20°C przed, podczas i po instalacji przez minimum 48 godzin. Przed rozpoczęciem instalacji, miejsce pracy musi być oczyszczone i dobrze przygotowane. Wszelkie ubytki należy uzupełnić, a posadzkę odpowiednio przygotować, przy czym należy umożliwić jej wyschnięcie przed rozpoczęciem instalacji.

Przed instalacją należy sprawdzić kartony i potwierdzić, że produkt jest prawidłowy i ma taki sam numer serii i partii. W przypadku różnych numerów serii lub partii w celu zminimalizowania różnicowania odcieni, należy wymieszać produkty z różnych kartonów. Jeśli produkt wygląda nieprawidłowo, niezwłocznie zaprzestać instalacji i skontaktować się ze sprzedawcą.

**ZABRONIONE:** Montowanie produktu z widocznymi wadami. Produkt został wytworzony zgodnie z wysokimi standardami kontroli, ale w kartonach mogą okazjonalnie wystąpić wadliwe produkty. Jeśli stwierdzą Państwo dużą ilość wad, prosimy o niezwłoczne zaprzestanie instalacji oraz kontakt ze sprzedawcą. Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za zainstalowanie wadliwego wizualnie materiału.

#### Przygotowanie

Dla bezproblemowej pracy niezbędne jest prawidłowe przygotowanie posadzki oraz poprawna instalacja podkładu. Nierówna lub szorstka posadzka będzie przebiegać na powierzchnię produktu, a punkty wystające będą bardziej podatne na szybsze zużycie. Przed rozpoczęciem instalacji produktu, należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm.

#### Posadzka drewniana

Posadzka drewniana musi być sztywna, stabilna wymiarowo i zamocowana minimum 450 mm ponad podłożem. Należy zapewnić odpowiednią wentylację naturalną, a podłoże musi zostać pokryte odpowiednią izolacją paroszczelną.

Nie należy instalować produktu na posadzce drewnianej, która jest ułożona bezpośrednio na podłożu betonowym.

Aby zapewnić poprawną instalację, posadzki drewniane muszą być pokryte cięższą sklejką o grubości minimum 6 mm. Prawidłowa posadzka powinna zapewniać gładką i równą powierzchnię dla instalacji produktu. Nie zaleca się montowania produktu na płytach MDF, MFP czy OSB. Sklejkę należy delikatnie łączyć ze sobą tak aby końce stykały się ze sobą. Nie należy dociskać sklejki na siłę. Łączenia paneli powinny być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. Instalację należy rozpocząć w rogu i pracować ukośnie wzdłuż całej powierzchni. Do mocowania sklejki nie zaleca się stosowania gwoździ ze zwykłej stali, powlekanych cementem lub żywicą. Nie zaleca się również przyklejania sklejki, ponieważ niektóre kleje rozpuszczalnikowe mogą zabrudzić luksusowe panele podłogowe. Gwoździe powinny być umieszczone naprzemiennie i oddalone od siebie nie więcej niż 100 mm wokół obwodu oraz nie więcej niż 10 mm od skraj. Wszelkie ubytki, np. wgniecenia od młotka oraz inne nierówności powierzchni należy wyrównać.

#### Posadzka betonowa

Posadzki betonowe muszą być twarde, suche i gładkie. Kurz, brud, pozostałości po rozpuszczalnikach, farbach, woskach, tłuszczach oraz innych materiałów obcych powinny zostać usunięte. Przed rozpoczęciem instalacji produktu nowe płyty betonowe muszą mieć czas na całkowite wyschnięcie. Wszystkie posadzki betonowe należy sprawdzić pod kątem wilgotności i zasadowości. W przypadku wylewki betonowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,5%, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż

0,5%. Nie należy instalować produktu na żadnej posadzce, której emisja wilgoci jest większa niż 2,42 kg/100 m<sup>2</sup> w 24 godziny, zgodnie z testem chlorkiem wapnia.

Podobnie jak w przypadku systemów posadzek drewnianych, wszelkie ubytki należy wyrównać.

Możliwa jest instalacja na podłogach betonowych z systemem ogrzewania podłogowego, pod warunkiem, że temperatura podłogi w żadnym punkcie nie przekracza 27 °C. System ogrzewania należy włączyć w celu wyeliminowania wilgoci rezydualnej.

Istniejące podłogi

Nie zaleca się montażu tego produktu na innych istniejących podłogach.

**OSTRZEŻENIE:** Nie piaskować, zdrapywać na sucho, śrutować ani mechanicznie proszkować istniejącego odpornego pokrycia podłogi, podłoża lub filcowej wykładziny. Produkty te mogą zawierać włókna azbestowe, które są trudne do rozpoznania. Stosowanie wyżej wymienionych, niezalecanych procedur na materiałach zawierających azbest może wytworzyć pył azbestowy. Wdychanie pyłu azbestowego może powodować raka lub inne szkodliwe działanie na organizm.

Ostateczna odpowiedzialność za zatwierdzenie stanu posadzki i jego wpływu na końcowy wygląd tego produktu spoczywa na instalatorze.

## **MONTAŻ**

Zasady ogólne

Pokój najlepiej podzielić na części linią kredową. Klej należy dobrać stosownie do rodzaju posadzki i paneli. Odpowiedni klej należy nałożyć przy pomocy kielni ząbkowanej w kwadratach o wymiarach 1.5 mm szeroki i 1.5 mm głęboki, oddalonych od siebie o 1.5 mm. Rozpocząć nakładanie kleju na przecięciach i rozprowadzić odpowiednią ilość.

Wiązanie na mokro:

Rozprowadzić klej cienką, równą warstwą. Żadna część nie może być większa, niż obszar, który można łatwo pokryć panelami w około 20 minut w warunkach normalnych – 21 °C i 40% wilgotności. Pozostawić rozsmarowany klej na kilka minut, aby zaczął wiązać, następnie położyć panele póki klej jest nadal wilgotny, zanim jego powierzchnia się zetnie lub wyschnie. Ułożyć panel równo w kleju, bez przesuwania i okresowo sprawdzać, aby upewnić się, że minimum 90% kleju przeniosło się na spód panelu. Do układania paneli lub płytek wokół granicy użyć przycinarki do płytek lub techniki zarysowania i przetamania.

Wiązanie na sucho:

Rozprowadzić klej cienką, równą warstwą. Umożliwić wyschnięcie kleju, do momentu zmiany koloru, kiedy po dotknięciu nie będzie zostawał na palcu. Suchy klej jest niezmiernie lepki. Położyć panel na suchym kleju, bardzo dokładnie ustalając pozycję, ponieważ jego przesunięcie będzie bardzo trudne. Po ukończeniu instalacji każdej sekcji, natychmiast przewałkować trzyczęściowym wałkiem o ciężarze 45 kg. Ponownie przewałkować całą podłogę po jednej do dwóch godzin w obu kierunkach.

Natychmiast usunąć nadmiar kleju wodą z mydłem. Zasznięty klej jest trudny do usunięcia. Zakryć wszystkie wystające brzegi. Zainstalować listwy drewniane lub winylowe wzdłuż ścian, listwy pod meble, itp. Zainstalować listwy ścienne oraz uszczelnienia przy wannach, sedesach, itp. Suchy klej należy usunąć niepalnym środkiem czyszczącym lub rozpuszczalnikiem. Nie myć ani nie pielęgnować podłogi przez minimum 48 godzin po instalacji. Po 48 godzinach zmyć wilgotnym mopem w celu usunięcia resztek pyłu z powierzchni.

## **PO MONTAŻU**

Pielęgnacja i konserwacja

Aby zapobiegać nadmiernemu zużyciu należy przed wszystkimi drzwiami wejściowymi z zewnątrz ułożyć wycieraczki. Pomaga to ograniczyć ilość piasku i drobnych kamyczków dostających się na podłogi winylowe. Ostry piasek jest najgorszym wrogiem wszelkich podłóg. Ponadto, jeśli panele zainstalowano w kuchni, należy przy zlewie umieścić dywanik, który będzie przyjmował rozlania i rozbryzgi. Jeśli dywanik zamoknie, należy go zdjąć i wysuszyć. Na nogi mebli należy zainstalować stopki ochronne odpowiednie dla podłóg winylowych. Stopki takie umożliwiają łatwe przesuwanie krzesel po podłodze, bez zacierania lub rysowania podłogi. Czyścić stopki regularnie, aby usunąć wszelkie nagromadzone osady. Aby zapewnić piękny wygląd podłogi, należy ją często odkurzać lub przecierać suchym mopem. Nie stosować domowych chemikaliów do kurzu, gdyż może to spowodować plamy lub zmatowienie. Zamiatać podłogę w razie potrzeby. Nie stosować nadmiaru wody, nie wylewać wody na podłogę w celu czyszczenia. Może to

spowodować uszkodzenia posadzki. Nie pozwalać na chodzenie po podłodze winylowej zwierzętom z nieprzyciętymi paznokciami. Mogłoby to spowodować poważne zarysowania powierzchni.

W przypadku rozlań, należy je usunąć tak szybko, jak to możliwe. Unikać środków do czyszczenia na bazie zasad lub ściernych uniwersalnych środków czyszczących, środków czyszczących w proszku, mydeł olejowych, środków do mycia naczyń i produktów pyłących. Odciski butów oraz smugi po nich można usunąć czyszczeniem miejscowym przy pomocy nieściernego uniwersalnego środka czyszczącego lub nieściernego gazika. Normalny brud domowy może być usuwany czyszczeniem na mokro wodą z mydłem. Przed myciem, podłogę należy zawsze zamieść i odkurzyć.

W przypadku wystąpienia pojedynczych, głębokich zarysowań, konieczna może być wymiana pojedynczego panelu. Dlatego też należy zawsze zachować kilka paneli na zapas. Aby wymienić panel, naciąć go nożem ukośnie, upewniając się, że nie uszkodzimy paneli sąsiednich. Skierować suszarkę do włosów (około 100 mm) od środka panelu przez około 45 sekund lub do momentu, gdy będzie gorący w dotyku. Podważyć panel poczynając od środka. Czasami może być konieczne dłuższe/dodatkowe podgrzanie. Wygładzić powierzchnię posadzki (można zastosować niewielką ilość środka do łatania lub poziomowania i ponownie nałożyć klej).

Na nowo-położonej podłodze nie należy przez pierwsze 24 godziny przemieszczać ciężkich mebli. Unikać nadmiernej ekspozycji na ciepło i światło, co może powodować pogorszenie się produktu.

Blizsze informacje można uzyskać pod adresem: [sales@unifloorlab.com](mailto:sales@unifloorlab.com).