



## INSTRUKCJA MONTAŻU LUKSUSOWE PODŁOGI WINYLOWE KLEJONE

### PRZED MONTAŻEM

#### AKLIMATYZACJA

Przewidziana do montażu luksusowej podłogi winylowej powinna zostać przetransportowana do pomieszczenia, w którym będzie montowana na minimum 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem prac. W tym czasie panele powinny pozostać w opakowaniach, ustawionych poziomo na płaskiej powierzchni. Temperatura powietrza w tym pomieszczeniu powinna być utrzymywana w przedziale od 18° do 27°C, a wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania.

#### PRZYGOTOWANIE

- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest gładkie, płaskie, suche, czyste i stałe. Wszelkie osady klejowe lub zszywki do mocowania dywanów powinny zostać usunięte.
- Luksusowe podłogi winylowej mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych nawierzchni podłogowych, ale tylko w przypadku, gdy istniejąca podłoga jest gładka, płaska, sucha, czysta i przytwierdzona do podłoża. Montaż na dywanie lub innych miękkich nawierzchniach podłogowych jest zabroniony.
- Podłoże powinno być płaskie w granicach tolerancji 1 mm na przestrzeni 20 cm oraz 2 mm na przestrzeni 1 m. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu mogą być widoczne na powierzchni zamontowanej podłogi.
- Płytki ceramiczne powinny zostać wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli wygładzić fugowe złącza.
- Chociaż luksusowe podłogi winylowe są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery wodnej. Przed położeniem luksusowej podłogi winylowej podłoże betonowe powinno być

całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża betonowego <2,5%, a anhydrytowego <0.5%). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku montażu bezpośrednio na podłożu zaleca się również stosowanie folii paroizolacyjnej.

- Ostateczną odpowiedzialność za określenie czy podłoże jest wystarczająco dobrze przygotowane, a beton (anhydryt) jest dostatecznie suchy do montażu podłogi, ponosi kładący podłogę montażysta. Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z profesjonalnych montażystów.

## MONTAŻ

### ZASADY OGÓLNE

- Używaj kleju do podłóg PCV lub paneli winylowych. Przed nałożeniem kleju przeczytaj uważnie instrukcję nakładania kleju i postępuj zgodnie z wytycznymi. Każda instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące czasu na jaki można pozostawić klej przed montażem luksusowej podłogi winylowej oraz jakich używać narzędzi (szpachla A1 lub A2). Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące kleju, skontaktuj się z dostawcą.
- Przy montażu luksusowej podłogi winylowej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 3 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można zacząć układanie paneli od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego panelu od ściany na 3 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć umieszczając pierwszy panel w lewym rogu, pamiętając o pozostawieniu 3 mm szczeliny od lewej ściany.
- Przyłożyć krótszy koniec drugiego panelu do pierwszego panelu, a następnie ułożyć na podłożu. Panele powinny być układane ciasno bez pozostawiania szpar. Kontynuować w ten sam sposób aż do ukończenia rzędu. Ostatni panel należy odpowiednio dociąć i pamiętać o zachowaniu 3 mm odległości od ściany.
- Rozpocząć drugi rząd pozostawionym, odciętym fragmentem ostatniego panelu z poprzedniego rzędu. Fragment początkowy powinien sobie liczyć co najmniej 30 cm. Jeżeli tak nie jest, należy rozpocząć montaż od nowego panelu, odcinając z niego fragment większy od wymaganego odcinka 30 cm. Należy zwrócić uwagę na to, że końcowe spoiny powinny być zawsze we wzajemnej odległości co najmniej 30 cm od siebie między rzędami. Pamiętać, aby nie pozostawiać żadnych szpar pomiędzy panelami na długim boku.
- Umieścić krótszy koniec kolejnego panelu do panelu uprzednio zamontowanego i złożyć do dołu. Pamiętać, aby nie pozostawiać żadnych szpar pomiędzy panelami. Montaż drugiego rzędu i kolejnych należy kontynuować w ten sam sposób.

- Po 2-3 rzędach ustawić odległość do przedniej ściany poprzez wsunięcie rozpórek o wymiarze 3 mm. Rozpórki te powinny pozostawać wsunięte przez cały czas montażu podłogi i wyjęte dopiero po jego zakończeniu.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas panele muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na panelach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym zapominać o pozostawieniu 3 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.
- Po ukończeniu montażu, natychmiast przewalkować zamontowaną powierzchnię wałkiem o ciężarze 45 kg. Sugeruje się ponowne przewalkowanie całej powierzchni po jednej do dwóch godzin w obu kierunkach.
- Pamiętać, aby natychmiast usunąć nadmiar kleju wodą z mydłem. Po 48 godzinach zmyć wilgotnym mopem w celu usunięcia resztek pyłu z powierzchni.

## WAŻNE

- Luksusowa podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27°C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę luksusowych podłóg winylowych, w przypadku zastosowania elektrycznych mat grzewczych wymagany jest element sterujący wzrostem temperatury oraz plomby termiczne. Przy systemie ogrzewania podłogowego należy bezwzględnie stosować zasadę stopniowego wzrostu temperatury. Optymalna konfiguracja to wzrost 0,5°C na 1 minutę aż do osiągnięcia maksymalnych 27°C. W przypadku gdy powierzchnia montażu z ogrzewaniem podłogowym jest większa niż 40 m<sup>2</sup>, zaleca się zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 8 mm.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu luksusowych podłóg winylowych w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.
- Nie zaleca się ustawiania lub montowania ciężkich przedmiotów (waga >750 kg, nacisk punktowy >30 kg/cm<sup>2</sup>) bezpośrednio na luksusowej podłodze winylowej.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować unieważnieniem gwarancji.

## PO MONTAŻU

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby utrzymać warstwową podłogę winylową w dobrym stanie należy:

- utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C
- codziennie zmywać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękkie szczotki
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy
- czyścić powierzchnię wilgotnym mopem w miarę wymagań i stosować środki czyszczące dla niewoskowanych podłóg winylowych
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- stosować odpowiednie środki zabezpieczania podłogi, takie jak filcowe nakładki pod nogi mebli oraz maty na wejściu
- pamiętać, aby regularnie obcinać pazury zwierzętom domowym
- do konserwacji i utrzymania podłogi nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, wybielaczy ani wosków
- nie wolno przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: [dok.epuflooring@epufloor.com](mailto:dok.epuflooring@epufloor.com).

