

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI WYKŁADZIN LVT użytkowanie obiektowe

Potrzebne produkty z oferty firmy Dr. Schutz



PU CLEANER



MOP



ELATEX

Usuwanie codziennych zabrudzeń

Wykładzina zabezpieczona powłoką **PU Siegel** lub warstwą poliuretanu nałożonego na etapie produkcji wykładziny

1. produkt **PU CLEANER** wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop**, dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.
8. do czyszczenia podłogi można stosować maszyny szorująco zbierające
9. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń

Usuwanie plam

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię
4. odplamiacz **Elatex** przeznaczony do usuwania plam (np. markery nierozpuszczalne w wodzie, tłuszcze soki, itp.) powstałe na powierzchni wykładziny

Usuwanie dużych zabrudzeń (również po okresie remontowo-budowlanym)

Potrzebne produkty z oferty firmy Dr. Schutz



ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA
ZASADNICZEGO R280



RĘCZNY ZESTAW
DO CZYSZCZENIA
PADMASTER



MOP

1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster** lub przy użyciu maszyn szorująco zbierających
4. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia
5. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. do usuwania zabrudzeń wskazane jest używanie odkurzaczy wodnych
7. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
8. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego –przygotować kolejny wg pkt. 1
9. do czyszczenia podłogi można stosować maszyny szorująco zbierające
10. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń

Pielęgnacja okresowa

(przeprowadzić w momencie pojawienia się zarysowań na powierzchni wykładziny)

Prosimy o informację gdy stwierdzą Państwo, że Wasza wykładzina jest porysowana i mocno zabrudzona.

Przeprowadzimy ocenę stanu podłogi i przedstawimy technologie renowacji wykładziny czyli w jaki sposób przywrócić wykładzinę do jej pierwotnego wyglądu.

Produkty firmy Dr. Schutz są omówione na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.eu

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Z poważaniem
Andrzej Zabiega
Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483
e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu